

Anleitung zur Ballonbeleuchtung ohne Generator



Aufstellung

Das Entladen erfolgt durch:

- Verwenden Sie die 4 Hebeösen oben in den Ecken des Käfigs.
- Verwendung eines Gabelstaplers mit einer Mindesttragfähigkeit von 1.200 kg.

Der Popa-Lichtmast muss stets auf einem ebenen und stabilen Untergrund aufgestellt werden.

(Der maximal zulässige Neigungswinkel beträgt 5°.)

Bei Unklarheiten hinsichtlich des Untergrunds wenden Sie sich bitte immer an den Lieferanten.

Installation des Lichtmasts

- Fahren Sie den Lichtmast ca. 2 Meter aus, damit die Leuchten einfach ausgerichtet werden können. Dies erfolgt durch Betätigen des Schalters „Lichtmast UP“.
- Fahren Sie den Mast durch Betätigen des Schalters „Lichtmast UP“ auf die gewünschte Höhe aus.
- Wählen Sie zwischen Manuell oder Timer:
Manuell: OFF/ON – Sie bestimmen selbst, wann der Lichtmast **EIN** oder **AUS** geschaltet ist.
Timer: OFF/ON – Der Lichtmast schaltet sich zu den eingestellten Zeiten automatisch ein und aus.

Außerbetriebnahme

- Alle Schalter auf „OFF“ stellen.
- Den Mast durch Betätigen des Schalters „Lichtmast“ „UP/DOWN“ vollständig einfahren.

Achten Sie beim Einfahren darauf, dass sich die Verkabelung außerhalb des Gehäuses befindet, bis der Mast vollständig eingefahren ist.



Der Lichtmast ist jederzeit vor Publikum, umstehenden Personen und unbefugtem Zugriff zu sichern

Vor jedem Transport den Mast vollständig einfahren